



FRITZ!Box 7490

Connessione e Navigazione Internet



Contenuto della confezione



1 FRITZ!Box 7490



1 Guida rapida



1 alimentatore



1 cavo DSL/telefono



1 cavo di rete

Indicazioni di sicurezza

- Non installate il FRITZ!Box durante un temporale.
- Durante i temporali scollegate il FRITZ!Box dall'alimentazione elettrica e dalla presa telefonica.
- Le fessure di ventilazione del FRITZ!Box devono restare sempre libere.
- Non collocate il FRITZ!Box su superfici sensibili al calore.
- Collegate il FRITZ!Box ad una presa di corrente facilmente accessibile.
- Il FRITZ!Box va utilizzato esclusivamente all'interno degli edifici.

Leggete anche il capitolo sulla sicurezza del manuale del FRITZ!Box.



Collegamento alla rete elettrica

Collegate il FRITZ!Box alla rete elettrica. Il LED "Power / DSL" inizia a lampeggiare.




Stabilite una modalità di collegamento

Seguite il flusso arancione se la vostra linea è ADSL o seguite il flusso verde se la vostra linea è in fibra (FTTC/VDSL).




Collegamento dello splitter DSL

Collegate il filtro alla presa telefonica.



Collegamento dello splitter DSL

Connettete l'estremità grigia corta del cavo a Y alla porta DSL del filtro.




Collegamento alla linea DSL

Connettete l'estremità corta grigia del cavo alla presa telefonica.




Connessione analogica

Collegate l'estremità nera del cavo ad Y alla porta TEL del filtro.



Collegamento alla presa DSL del FRITZ!Box

Collegate l'altra estremità grigia del cavo alla presa "DSL / TEL" del FRITZ!Box.




Volta pagina!

Collegamento telefono mediante cavo

Collegate il telefono alla porta "FON 1" o "FON 2".

Per un funzionamento ottimale del fax scarica la guida completa che trovi su <http://www.infostrada.it> >> Assistenza >> Assistenza Tecnica >> Modem e Wi-Fi >> Guida ai modem >> AVM FRITZ!Box 7490



Registrazione di cordless (DECT)

- Impostare il telefono DECT in modalità registrazione.
- Inserire nel telefono il PIN a quattro cifre del FRITZ!Box (l'impostazione di fabbrica del PIN è "0000").
- Premete e tenete premuto il tasto DECT sul FRITZ!Box per circa 10 secondi finché il LED "Info" lampeggia. Il telefono viene registrato.



Si possono collegare al FRITZ!Box fino a sei telefoni DECT.

Collegamento di computer via connessione veloce WPS (wireless)

Tramite una connessione veloce WPS potete collegare al FRITZ!Box i computer dotati di wireless e dei sistemi operativi Windows 7/8/10 ed anche i vostri smartphone Android e i PC tablet.

Nella barra delle applicazioni di Windows cliccate l'icona della rete wireless.



Sullo schermo compare una lista delle reti wireless.



Selezionate la rete wireless del FRITZ!Box 7490 e cliccate "Connetti".



Premete il tasto "WLAN" del FRITZ!Box 7490 finché il LED "WLAN" non lampeggia.



La connessione wireless viene instaurata.

Collegamento del computer (WLAN)

I computer con funzione wireless e con i sistemi operativi Windows XP, MAC OS o altri si possono collegare al FRITZ!Box usando la chiave di rete wireless. La chiave di rete si trova alla base del FRITZ!Box.


Se il vostro computer è privo di funzione wireless potete dotarlo di tale funzione, ad esempio, tramite il FRITZ!WLAN USB Stick di AVM.

Il FRITZ!WLAN USB Stick supporta Stick & Surf, una tecnologia particolarmente semplice e sicura per le connessioni wireless con il FRITZ!Box: basta collegare la chiavetta, trasferirvi le impostazioni, collegarla al computer e già si può navigare!!



Collegamento al LAN

Potete collegare i computer al FRITZ!Box con il cavo di rete giallo.



Interfaccia utente

Nell'interfaccia utente potete configurare il FRITZ!Box, attivare funzioni ed ottenere informazioni sulla connessione.

- Avviate il browser (ad es. Internet Explorer, Mozilla, ...)
- Immette <http://fritz.box> nella barra degli indirizzi.



Configurazione


Configurate il FRITZ!Box utilizzando l'interfaccia utente.

- Al primo accesso è necessario impostare una password di protezione a vostra scelta (che in seguito potrà essere sempre modificata)
- Ai successivi accessi all'interfaccia utente verrà richiesto di inserire tale password

Navigazione

Non appena avete terminato la configurazione del FRITZ!Box con i vostri dati di accesso, potete navigare in Internet con tutti i computer collegati.

- Avviate un browser.
- Immettete un indirizzo Internet.



Segnalazione di stato: i LED del FRITZ!Box

	accesso	lampeggia
Power/DSL	• Il FRITZ!Box è pronto per l'uso, la corrente è disponibile e la connessione ADSL o fibra è operativa.	• La corrente è disponibile e la connessione ADSL o fibra è o in corso oppure interrotta.
Internet	• È attiva una connessione telefonica via Internet.	• Avete dei messaggi nella mailbox (questa funzione deve essere supportata dal vostro provider).
Fixed Line	• È attiva una connessione telefonica attraverso la presa telefonica (ISDN/analog).	• Avete dei messaggi nella mailbox (questa funzione deve essere supportata dal vostro provider).
WLAN	• La funzione wireless è attiva.	• Le impostazioni wireless vengono applicate. • La rete wireless viene attivata o disattivata. • È in corso l'esecuzione di WPS.
Info	• È attiva una connessione Internet (default). • Viene visualizzato un evento impostato a scelta. • È concluso il procedimento Stick&Surf.	• È in corso l'aggiornamento di FRITZ!IOS. • Nuovi messaggi nella segreteria telefonica del FRITZ!Box. • viene visualizzato un evento impostato a scelta. • È in corso il procedimento Stick & Surf. • Rosso lampeggiante: si è verificato un errore. Immettete http://fritz.box nel browser e seguite le istruzioni che vengono visualizzate.

Tasti

Con i tasti nella parte superiore del Fritz!Box potete:



Ritrovare il telefono premendo brevemente

Attivare e disattivare della rete wireless premendo brevemente


Registrare un telefono premendo a lungo

Connettere un dispositivo WLAN con il WPS premendo a lungo

Porte USB

Alle porte USB del FRITZ!Box potete collegare gli apparecchi USB. Tutti i computer connessi al FRITZ!Box possono:

- accedere insieme alle raccolte di fotografie, musica, video e documenti delle memorie USB collegate,
- utilizzare insieme una stampante collegata.



Guida al servizio di assistenza

Garanzia del produttore

La AVM offre per il vostro FRITZ!Box una garanzia del produttore. Le condizioni di garanzia sono riportate nel manuale.

Condizioni di licenza

Le condizioni di licenza si trovano nell'interfaccia utente del FRITZ!Box alla voce "Note legali".

Smaltimento

Al termine del loro ciclo di vita, il FRITZ!Box l'alimentatore e i cavi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici bensì consegnati presso un centro di raccolta autorizzato.

Manuale

Il FRITZ!Box 7490 viene descritto dettagliatamente in un manuale che potete scaricare in formato PDF dal nostro sito Internet :

it.avm.de/assistenza/manuali/fritzbox.

PEFC



Dichiarazione di conformità CE

AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.

La versione integrale della dichiarazione di conformità CE si trova in inglese in: en.avm.de/ce.

GUA 56,5 x 56,5 mm