



## Guida rapida alla lettura delle velocità di aggancio: modem **Huawei HG520c / HG530**

- 1) apri Internet Explorer (o altro browser)
- 2) digita l'indirizzo **http://192.168.1.1** e premi **Invio**
- 3) effettua il login al modem (se non li hai modificati, usa i seguenti parametri)

*username = admin*

*password = admin*



**EchoLife HG520c**

- Basic
- Advanced**
- Tools
- Status

### System Information

Item	Description
Product Name	EchoLife HG520c
Physical Address	00:26:b6:8e:b2:6e
Software Release	V100R001B023 Wind
Firmware Release	3.10.33.0-1.0.7.0
Batch Number	RTC10P0.023.310330
Release Date	2010/07/22
<b>ADSL</b>	<b>Description</b>
ADSL State	<a href="#">Show Time</a>
Data Path	Interleaved
Operation Mode	G.dmt
Max. Bandwidth Down/Up(kbps)	7328 / 944
<b>Bandwidth Down/Up(kbps)</b>	<b>7040 / 480</b>
SNR Margin Down/Up(dB)	13.5 / 23.0
Attenuation Down/Up(dB)	13.5 / 5.0
Power Down/Up(dBm)	14.0 / 12.5
CRC Down/Up	0 / 0
FEC Down/Up	65 / 31
HEC Down/Up	0 / 0
System Up Time	0:34:41
DSL Up Time	0:33:53
PVC Select	PVC-0 <input type="button" value="v"/>
PPP Up Time	0:33:49